

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. BTW120

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	183347-8	HOUSING SET INC. 42,43	1	
002	853045-5	NAME PLATE BTW120	1	
003	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	7	
004	416079-5	Eloremenet/hátramenet-átkapcso	1	
006	650507-2	Kapcsoló BTW120D	1	
008	256176-3	Csapszeg 2,5 HR3000C/4604DW	1	
017	153873-1	Kalapácsház	1	
018	265999-8	#Önmetszo csavar M4x25	4	
019	261116-8	Alátét 6918D	1	
021	323892-3	Felfogó szerkezet 6918D	1	
022	323997-9	Kalapács 6918D	1	
023	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	24	
024	267175-0	Lapos Alátét 24 6914DWA	1	
025	233274-0	Alkatrész /69218D	1	
026	267766-7	Alkatrész /6935FD	1	
027	324220-5	Tengely 6916D	1	
028	226336-1	Homlokfogaskerék 22 6908DWA	2	
029	256253-1	Csapszeg 5 6908DWA/6960DWA	2	
030	267212-0	Alátét 6953	1	
031	227001-5	Fogaskerék 6953	1	
032	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	2	
033	211140-1	Golyóscsapágy 6916D	1	
034	417269-3	Belso fogazású fogaskerék ház	1	
035	632965-4	Alaplemez	1	
036	619057-6	Forgórész	1	
037	638103-6	Szénkefetartó	1	
038	193466-2	Szénkefe CB431/434	1	
039	643933-2	Tartósapka CB424-hez	2	
040	689096-0	Alkatrész/6935FD	1	
041	266170-7	Alkatrész/6935FD	1	
042	183347-8	HOUSING SET INC. 1,43	1	
043	819063-3	MAKITA címke*	1	
046	344898-8	Tartólemez	1	
047	643983-7	TERMINAL	1	
A01	193345-4	Battery BH1220	1	
A02	824682-2	PLASTIC CARRYING CASE	1	
A03	134831-6	SOCKET 19-38 ASS'Y	1	
B01	***DC18SC	DC18SC CHARGER	1	
E03	231907-1	Rugós gyuru 10 (felfogó szerk)	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. BTW120

