

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 4300D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	643909-9	Érintkezo kapocs 643909-9	1	
002	191681-2	BATTERY 9000	1	
003	182093-0	HOUSING SET INC. 13,16,41	1	
004	152272-4	Tengely, komplett 4300DW	1	
005	153202-8	Fogaskerék, komplett 4300DW/43	1	
006	212014-9	Tugógos csapágó 407 4300SB/SV/	1	
007	214020-0	Siklócsapágó 3 214020-2 (4300D	1	
008	214020-0	Siklócsapágó 3 214020-2 (4300D	1	
009	164774-8	#Lökörúd 4300DW/4307DW	1	
010	410470-9	Beindító kar 4300DW	1	
011	651866-7	Kapcsoló V-5130E-092, új	1	
012	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	8	
013	816793-7	INDICATION LABEL	1	
014	410382-6	PROTECTOR	1	
015	855173-2	#Adattábla 4300DW	1	
016	182093-0	HOUSING SET INC. 3,13,41	1	
017	922106-3	HEX. SOCKET HEAD BOLT M4x8	1	
019	344979-8	Furészlap-befogó+F2530 43BV/SB	1	
020	214020-0	Siklócsapágó 3 214020-2 (4300D	1	
021	443063-7	Filc lemez 4300DW	1	
022	629581-1	#Egyenáramú motor 9,6V (új) 60	1	
023	164749-7	MEGSZÜNT	1	
024	232086-8	LEAF SPRING	1	
025	342833-0	Akkumulátor-tartólemez UM1000D	1	
026	164766-7	Alaplemez 4300DW	1	
027	322376-8	Görgo (bevágással) 4300BV*	1	
028	256644-6	Csapszeg 3 4300BV (új)*	1	
029	257903-1	Zárógyuru E-2,3 4300BV/GA5000*	1	
030	152927-1	Vezetogörgo, komplett 4320	1	
031	941051-3	Lapos Alátét 4 941051-3	1	
033	922118-6	#Imbuszcsavar M4x12 4604DW	1	
041	272218-5	LEVER 15	1	
400	783201-2	HEX. WRENCH 3	1	
401	792210-0	JIG SAW BLADE SET	1	
402	414938-7	BATTERY COVER	1	
500	134313-8	ROLLER ASS'Y INC. 27,28-30	1	
501	***DC1414	DC1414 BATTERY CHARGER	1	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. 4300D

