

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 601D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	857621-7	NAME PLATE 601D	1	
002	265874-8	Önmetszo csavar M4x20	5	
003	182686-3	Házgarnitúra 601DST INC. 18	1	
004	650500-6	Kapcsoló new*	1	
005	415673-0	Emelokar 601DST	1	
006	415672-2	Beindító kar 601DSR	1	
007	655409-7	Dugós csatlakozó 601DST	1	
008	629630-4	Egyenáramú motor 12V 601DST	1	
009	214017-9	Siklócsapágy 5 214017-9 (6010D)	1	
010	153212-5	Fogaskerék, komplett 601DST	1	
011	192970-8	DRILL CHUCK	1	
012	214019-5	Siklócsapágy 4 214019-5	1	
013	226113-1	Fogaskerék, komplett 11-45 601	1	
014	214019-5	Siklócsapágy 4 214019-5	1	
015	343893-5	Tartó 601DST	1	
016	265966-3	Önmetszo csavar M3x10	1	
017	819063-3	MAKITA címke*	1	
018	182686-3	Házgarnitúra 601DST INC. 3	1	
A01	763418-3	CHUCK KEY S10	1	
A02	192493-6	ADAPTER CORD NO.1	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 601D

