

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6071D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	192970-8	DRILL CHUCK	1	
002	251448-1	Trapézfeju csavar M5x18 (új) 6	1	
003	153155-1	Fogaskerék, komplett 6010SDW/6	1	
004	214017-9	Siklócsapágy 5 214017-9 (6010D)	1	
005	629801-3	Egyenáramú motor 7,2V 6071	1	
006	411640-3	Csavarkulcs-tartó 6	1	
007	651354-4	Kapcsoló C3BE-AJ 6072/6092/6*	1	
008	181903-8	Házgarnitúra (jobbos + balos)	1	
009	242044-6	Vízmérték	1	
010	412076-9	Tömlo 6010SDW/6071DW/M003W	1	
011	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	7	
012	342833-0	Akkumulátor-tartólemez UM1000D	1	
013	181903-8	Házgarnitúra (jobbos + balos)	1	
014	531057-5	#Kapcsoló C3BC-01, új szám: 53	1	
015	214016-1	Siklócsapágy 3 214016-1 (6010D)	1	
016	226048-6	Fogaskerék, komplett 13-58 601	1	
017	214016-1	Siklócsapágy 3 214016-1 (6010D)	1	
018	855575-2	NAME PLATE 6071D	1	
027	191679-9	BATTERY 7000	1	
401	763418-3	CHUCK KEY S10	1	
402	414938-7	BATTERY COVER	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6071D

