

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6172D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	856794-3	NAME PLATE 6172D	1	
002	182828-9	Házgarnitúra 6172DW, új, ...-tól INC. 25-1	1	
003	651912-6	Kapcsoló TG55A 6172DW, DA301DW	1	
004	221861-7	Homlokfogaskerék 69 6012DW/607	1	
005	253330-0	O-alakú Alátét 10 POWER-LINE/6	1	
006	231250-8	Nyomórugó 10 3600NB/6012DW/H	1	
007	961015-1	Zárógyuru E-9 961015-1	1	
008	211061-7	Golyócsapágy 6000LLB 211061-7	1	
009	321723-0	Tengely 6012DW/HDW, 6072DW, 60	1	
010	251451-2	Trapézfeju csavar M5x22 DA390D	1	
011	763132-1	KEYLESS DRILL CHUCK 10	1	
012	256101-4	Csapszeg 3 6012DW/HDW, 6093DW,	1	
013	257073-6	Gyuru 16 6012DW/6072DW	1	
014	221862-5	Homlokfogaskerék 78 6012D/HD,	1	
015	253330-0	O-alakú Alátét 10 POWER-LINE/6	1	
016	231250-8	Nyomórugó 10 3600NB/6012DW/H	1	
017	253807-5	U-alakú lapos alátét 5 253807-	1	
018	214017-9	Siklócsapágy 5 214017-9 (6010D	1	
019	629623-1	Egyenáramú motor 7,2-9,6V 6172	1	
020	214016-1	Siklócsapágy 3 214016-1 (6010D	1	
021	153126-8	Fogaskerék, komplett 6012DW/60	1	
022	214016-1	Siklócsapágy 3 214016-1 (6010D	1	
023	232053-3	Laprugó 232053-3	1	
024	168097-6	Átkapcsoló gomb 6012DW/6072DW	1	
025	182828-9	Házgarnitúra 6172DW, új, ...-tól INC. 2-1	1	
026	818057-5	Címke	1	
027	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	8	
028	342833-0	Akkumulátor-tartólemez UM1000D	1	
029	191679-9	BATTERY 7000	1	
030	819063-3	MAKITA címke*	1	
A01	784202-3	PHILLIPS BIT 2-45	1	
A02	824370-1	PLASTIC CARRYING CASE	1	
A03	414938-7	BATTERY COVER	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6172D

