

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6222D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	183042-0	Házigarnitúra (jobbos + balos)* INC. 38,40	1	
002	859923-7	NAME PLATE 6222D	1	
003	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	6	
004	643909-9	Érintkezo kapocs 643909-9	1	
005	650500-6	Kapcsoló new*	1	
006	414740-8	Emelokar 6400DW/8411DWA	1	
007	415671-4	Kapcsolókar 6400DW/8411DWA	1	
008	233044-7	Nyomórugó 27 6201DW	1	
009	233196-4	Nyomórugó 22 6222DW/6221DW	1	
010	267705-7	Alátét 10 6201DW	1	
011	216401-4	Tugörgos nyomócsapágy 1023 216	1	
012	253180-3	Lapos Alátét 10 6906	1	
013	165087-0	Csúszka 6221DW/6222DW	1	
014	344131-8	Fogasléc 6221DW/6222DW*	2	
015	911023-2	Trapézfeju csavar M3x14 911023	2	
016	415515-8	Állító gyuru 6221DW/6222DW*	1	
017	961015-1	Zárógyuru E-9 961015-1	1	
018	211061-7	Golyóscsapágy 6000LLB 211061-7	1	
019	285678-2	Golyóscsapágy-fedél 14 6221/2	1	
020	322880-7	Tengely 6221DW/6222DW	1	
021	251451-2	Trapézfeju csavar M5x22 DA390D	1	
022	763132-1	KEYLESS DRILL CHUCK 10	1	
023	223115-8	Kupplung 6221DW/6222DW	1	
024	153229-8	Kupplung, komplett 6221DW/6222	1	
025	211375-4	Golyóscsapágy 6805LLB 6221/22D	1	
026	226284-4	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
027	226284-4	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
028	226284-4	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
029	153228-0	Homlokfogaskerék 9, komplett 6	1	
030	226283-6	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
031	226283-6	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
032	226283-6	Homlokfogaskerék 15 6221DW/622	1	
033	226285-2	Belso fogazású fogaskerék 42 6	1	
034	267067-3	Lapos Alátét 12 267067-3	1	
035	629694-8	#Motor 9,6V 629783-9 6221DW/6	1	
037	192638-6	BATTERY 9120	1	
038	183042-0	Házigarnitúra (jobbos + balos)* INC. 1,40	1	
039	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	3	
040	819063-3	MAKITA címke*	1	
041	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	1	
A01	414938-7	BATTERY COVER	2	
A02	192638-6	BATTERY 9120	1	
A03	784202-3	PHILLIPS BIT 2-45	1	
A04	824715-3	PLASTIC CARRYING CASE new	1	
B01	***DC1414	DC1414 BATTERY CHARGER	1	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6222D

