

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6314D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	125091-1	Fordulatszám-átkapcsoló kar, 1	1	
002	859537-2	NAME PLATE 6314DW	1	
003	266130-9	Önmetszo csavar M3x16*	8	
004	183466-0	HOUSING SET new INC. 25,26	1	
005	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	1	
007	654168-0	Rugós szorító (+) 654168-0	1	
009	232182-2	Laprugó 6096DW/6201DW/621	1	
010	416079-5	Eloremenet/hátramenet-átkapcso	1	
011	911006-2	Trapézfeju csavar M3x8 911006-	1	
012	650540-4	SWITCH C3LA-1A	1	
013	687085-9	Tartó rugós szorítóhoz 68708	1	
014	192893-0	KEYLESS DRILL CHUCK	1	
015	251451-2	Trapézfeju csavar M5x22 DA390D	1	
017	125086-4	Fogaskerék, komplett 6204/6214	1	
018	654169-8	Rugós szorító (-) 654169-8	1	
019	629724-5	Egyenáramú motor 12V 6214/6314 INC. 21,22	1	
020	689077-4	Hoelvezeto lemez 6204/14/6	1	
021	191966-6	Szénkefe CB-424	1	
022	643933-2	Tartósapka CB424-hez	2	
023	192597-4	HIGH CAPACITY BATTERY 12	1	
024	266166-8	Önmetszo csavar M3x8	3	
025	183466-0	HOUSING SET new INC. 4,26	1	
026	819063-3	MAKITA címke*	1	
A01	343579-1	Akkumulátor-tartólemez 343579-	1	
A02	414938-7	BATTERY COVER	1	
A03	784203-1	PHILLIPS BIT 2-65	1	
A04	824635-1	PLASTIC CARRYING CASE	1	
E01	192597-4	HIGH CAPACITY BATTERY 12	1	
E02	414938-7	BATTERY COVER	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6314D

