

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6337D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	853714-8	NAME PLATE 6337D	1	
002	266130-9	Önmetszo csavar M3x16*	10	
004	344391-2	Szerszámtartó, USA-modell	2	
005	188784-1	HOUSING SET 6337DWDE new INC. 21	1	
006	417879-6	Átkapcsoló kar	1	
007	125310-5	Sebességváltó kar BHP343	1	
008	232182-2	Laprugó 6096DW/6201DW/621	1	
009	417880-1	Kapcsolókar 6317D	1	
010	638144-2	Kapcsoló	1	
012	251464-3	Lapos feju rögzítő csavar M6x2	1	
013	766010-4	KEYLESS DRILL CHUCK 13 SET	1	
014	125574-1	GEAR ASS'Y new 6207	1	
015	638138-7	Mágneses járom	1	
016	619115-8	Forgórész	1	
017	638139-5	Szénkefetartó	1	
018	191971-3	Szénkefe CB-430 (CB-420), új	1	
019	643929-3	Rögzítő sapka 643929-3	2	
020	819064-1	MAKITA címke	1	
021	188784-1	HOUSING SET 6337DWDE new INC. 5	1	
022	231829-5	Visszahúzó rugó 6207/6317	1	
023	233353-4	Nyomórugó	1	
024	418095-3	Átváltó kar 6207D	1	
A01	414938-7	BATTERY COVER	2	
A02	784637-8	+ - BIT 2-45	1	
A03	183763-4	PLASTIC CARRYING CASE new	1	
A04	***DC1414	DC1414 BATTERY CHARGER	1	
A05	193101-2	NI-MH(2.6A) BATTERY 1434	2	
A09	819804-7	PLASTIC CASE LABEL	1	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6337D

