

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6702D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	183057-7	Házigarnitúra (jobbos + balos) INC. 48,53	1	
002	651872-2	Kapcsoló C3BC-BO1 651872-2	1	
003	856767-6	NAME PLATE 6702D	1	
004	344798-2	Akkumulátor-tartólap 344798-2,	1	
005	233024-3	Nyomórugó 4 233024-3	1	
006	414752-1	Kapcsolókar 6702-6706D	1	
007	651900-3	Kapcsoló V-15-1A6, szimpla 670	1	
008	343898-5	Emelőkár 6702/03/04/05/06D	1	
009	233025-1	Nyomórugó 2 233025-1*	1	
010	152558-6	Hajtóműház 6702DW/04DW/	1	
011	961172-5	Seeger-gyuru S-34 961172-5	1	
012	267093-2	Lapos Alátét 34 267093-2	1	
013	415444-5	Állító gyuru 6703D/04/05/06D	1	
014	152406-9	Rögzítő persely 6702/04/05/06D	1	
015	221390-0	Kúpfogaskerék 13 6702DW/6706L	1	
016	254235-7	Ék 4 254235-7	1	
017	212104-8	Tugörgös csapágy 1212 212104-8	1	
018	343798-9	Távtartó persely 6702D/6706L/6	1	
019	211061-7	Golyóscsapágy 6000LLB 211061-7	1	
020	258002-2	Hasított Csapszeg 3-6 258002-2	2	
021	343897-7	Szorító lemez 6702/03/04/05/06	1	
022	233026-9	Nyomórugó 15 6702DW/6706L/67	1	
023	233027-7	Nyomórugó 20 6702DW/6706L/67	1	
024	267024-1	Lapos Alátét 12 6702/03/04/05/	1	
025	961023-2	Seeger-gyuru S-7 6706L/6704DW	1	
026	221391-8	Kúpfogaskerék 14 6702DW/6706L	1	
027	152445-9	Tengely (1/4c C), komplett 670	1	
028	285671-6	Golyóscsapágy-gyuru 13-23 6702	1	
030	216402-2	Tugörgös nyomócsapágy 1224 216	1	
031	322493-4	Menezstocsap 6702/03/04/05/06D	1	
032	256217-5	Csapszeg 4 6702/03/04/05/06D	2	
033	152399-0	Fogaskerék-tartó, komplett 152	1	
034	253998-2	Szorító lap 10 253998-2	1	
035	343945-2	U-alakú lap 6702/03/04/05/06D	1	
036	343896-9	Lap 6702/03/04/05/06D	1	
037	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
038	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
039	153196-7	Homlokfogaskerék 11, komplett	1	
040	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
041	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
042	226205-6	Belso fogazású fogaskerék 67 2	1	
043	267067-3	Lapos Alátét 12 267067-3	1	
044	629624-9	Egyenáramú motor 9,6V 6702/03/	1	
045	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
046	226204-8	Homlokfogaskerék 28 6702/03/04	1	
047	216013-3	Acélgolyó 6 216013-3	2	
048	183057-7	Házigarnitúra (jobbos + balos) INC. 1,53	1	
049	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	6	
050	643909-9	Érintkezo kapocs 643909-9	1	
051	192019-4	BATTERY 9100	1	
052	266025-6	Csavar M4x6 266025-6	2	
053	819063-3	MAKITA címke*	1	
A01	824380-8	PLASTIC CARRYING CASE	1	
A02	414938-7	BATTERY COVER	1	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6702D

