

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6793D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	651889-5	Kapcsoló (jobbos+balos) C3BC-B	1	
002	182891-2	Házgarnitúra (jobbos + balos) INC. 31	1	
003	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	7	
004	857669-9	NAME PLATE	1	
005	961072-9	Seeger-gyuru 12 6901DW, 6901VD	1	
006	153220-6	Tengely, komplett 6794DW	1	
007	214017-9	Siklócsapágó 5 214017-9 (6010D)	1	
008	629580-3	Egyenáramú motor 9,6V 6791DW	1	
009	153219-1	Átkapcsoló gomb, komplett 6791	1	
010	344798-2	Akkumulátor-tartólap 344798-2,	1	
011	643909-9	Érintkezo kapocs 643909-9	1	
013	651237-8	Kapcsoló C3Z-3 6791DW	1	
014	253821-1	Lapos Alátét 3 6791DW	1	
015	231461-5	Nyomórugó 3 6791DW	1	
016	322241-1	Csapszeg 3 6791DW	1	
017	211016-2	Golyócsapágó 626LLB 211016-2	1	
018	253726-5	Lapos Alátét 6 5000SBR	1	
019	221987-5	Homlokfogaskerék 89 6791DW	1	
020	216009-4	Acélgolyó 7,1 6906/3620*	1	
021	216009-4	Acélgolyó 7,1 6906/3620*	1	
022	226258-5	Homlokfogaskerék 12 6791DW	1	
023	322231-4	Menezstocsap 6791DW	1	
024	231949-5	Kúpos nyomórugó 10-12 6792DW	1	
025	231997-4	Nyomórugó	1	
026	341902-4	Tárcsa 341902-4 6012HDW, 6093	1	
027	216401-4	Tugörgos nyomócsapágó 1023 216	1	
028	253851-2	U-alakú lapos alátét 8 253851-	1	
029	164625-5	Csúszka 6012HDW	1	
030	214019-5	Siklócsapágó 4 214019-5	1	
031	182891-2	Házgarnitúra (jobbos + balos) INC. 2	1	
032	256187-8	Csapszeg 4 6791DW	1	
033	631196-2	Szabályozó elektronika 6794DW	1	
034	231453-4	Nyomórugó 2 6900DW	1	
035	414515-5	Fék 6792DW	1	
036	344058-2	Lap 6792DW	1	
E01	322620-3	Vezetőhüvely 6795D	1	
E02	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	1	
E03	231951-8	Tekericsrugó 11 231951-8	1	
E04	233005-7	Nyomórugó 13 233005-7	1	
E05	267085-1	Lapos Alátét 12 267085-1	1	
E06	266002-8	PAN HEAD SCREW M3X6	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6793D

