

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6911HD

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	857182-7	NAME PLATE 6911HD	1	
002	265925-7	Önmetszo csavar M4x20 6	6	
003	911138-5	Trapézfeju csavar M4x20	1	
004	182532-0	#Huzgarnitúra (jobbos + balos) INC. 24	1	
005	343579-1	Akkumulátor-tartólemez 343579-	1	
006	415671-4	Kapcsolókar 6400DW/8411DWA	1	
007	651967-1	Kapcsoló 6911HDWA, új, ...-tol*	1	
008	414740-8	Emelókar 6400DW/8411DWA	1	
009	152411-6	Kalapács-ház 6911DWH	1	
010	265925-7	Önmetszo csavar M4x20 6	4	
011	213604-1	O-gyuru 50 213604-1	1	
012	267054-2	Lapos Alátét 18 6900DW	1	
013	322592-2	Felfogószerkezet 6911DWH	1	
014	322527-3	Kalapács 6911DWH	1	
015	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	29	
016	267088-5	Lapos Alátét 28 267088-5	1	
017	233045-5	Nyomórugó 30 6911DWH	1	
018	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	2	
019	153216-7	Tengely, komplett 6911DWH	1	
020	629638-8	Egyenáramú motor 12V 6911DWH	1	
021	214027-6	Siklócsapágy 4 214027-6	1	
022	226115-7	Fogaskerék, komplett 10-38 691	1	
023	214027-6	Siklócsapágy 4 214027-6	1	
024	182532-0	#Huzgarnitúra (jobbos + balos) INC. 4	1	
026	643918-8	Érintkezo kapocs 8411DWH/6311D	1	
027	192536-4	BATTERY 1202	1	
029	231907-1	Rugós gyuru 10 (felfogó szerk	1	
A01	213398-8	O-gyuru 24, 1/2c-os Dugókulcsh	1	
A02	268057-9	Csapszeg	1	
A03	134831-6	SOCKET 19-38 ASS'Y INC. A01,A02	1	
A04	824549-4	PLASTIC CARRYING CASE	1	
A05	414938-7	BATTERY COVER	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6911HD

