

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6913D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	231951-8	Tekercsrugó 11 231951-8	1	
002	267085-1	Lapos Alátét 12 267085-1	1	
003	233005-7	Nyomórugó 13 233005-7	1	
004	324420-7	Vezetőhüvely	1	
005	152472-6	Kalapács-ház, komplett 6913DWA	1	
006	261099-2	Nylon Alátét 14 6950/6951	1	
007	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	2	
008	324267-9	Felfogó szerkezet 6950/6908DWA	1	
009	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	2	
010	322706-3	Kalapács 6913DWA	1	
011	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	24	
012	267126-3	Lapos Alátét 22 267126-3*	1	
013	233130-4	Nyomórugó 24 6913DWA	1	
015	153231-1	Tengely, komplett 6913DWA	1	
016	266045-0	Önmetszo csavar M4x20	4	
017	165091-9	Gumi hüvely 8 6913DWA	1	
018	214031-5	Siklócsapágó 4 214031-5 6913DW	1	
019	226127-0	Fogaskerék, komplett 13-47 691	1	
020	214031-5	Siklócsapágó 4 214031-5 6913DW	1	
021	165091-9	Gumi hüvely 8 6913DWA	1	
022	629686-7	Egyenáramú motor 12V 6913DWA	1	
023	857563-5	NAME PLATE 6913D	1	
024	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	8	
025	182679-0	Házgarnitúra (jobbos + balos) INC. 33	1	
026	643918-8	Érintkezo kapocs 8411DWH/6311D	1	
027	192536-4	BATTERY 1202	1	
028	344121-1	Akkumulátor-tartólap HR160DWH/	1	
030	415671-4	Kapcsolókar 6400DW/8411DWA	1	
031	650500-6	Kapcsoló new*	1	
032	414740-8	Emelkar 6400DW/8411DWA	1	
033	182679-0	Házgarnitúra (jobbos + balos) INC. 25	1	
034	819063-3	MAKITA címke*	1	
A01	414938-7	BATTERY COVER	1	
A03	824441-4	PLASTIC CARRYING CASE	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6913D

