

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6916D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	183237-5	Motorház 6918D INC. 7,42,44	1	
002	852302-8	Name Plate 6916D	1	
003	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	6	
004	416079-5	Eloremenet/hátramenet-átkapcso	1	
005	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	1	
006	651989-1	Kapcsoló	1	
007	263024-9	Gumicsapszeg 8270D	1	
008	256176-3	Csapszeg 2,5 HR3000C/4604DW	1	
010	687085-9	Tartó rugós szorítóhoz 68708	1	
011	654168-0	Rugós szorító (+) 654168-0	1	
012	654169-8	Rugós szorító (-) 654169-8	1	
013	231951-8	Tekercsrugó 11 231951-8	1	
014	267085-1	Lapos Alátét 12 267085-1	1	
015	233005-7	Nyomórugó 13 233005-7	1	
016	324420-7	Vezetőhüvely	1	
017	153778-5	Ház 6916D	1	
018	265999-8	#Önmetszo csavar M4x25	4	
019	261108-7	Nylon Alátét 14 6908DWA	1	
020	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	2	
021	324013-0	Szerszámbefogó	1	
022	323996-1	Ütőszeg 6916D	1	
023	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	24	
024	267175-0	Lapos Alátét 24 6914DWA	1	
025	233276-6	Alkatrész /6935FD	1	
026	267766-7	Alkatrész /6935FD	1	
027	324220-5	Tengely 6916D	1	
028	226336-1	Homlokfogaskerék 22 6908DWA	2	
029	256253-1	Csapszeg 5 6908DWA/6960DWA	2	
030	267212-0	Alátét 6953	1	
031	227001-5	Fogaskerék 6953	1	
032	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	2	
033	211140-1	Golyóscsapágy 6916D	1	
034	417269-3	Belso fogazású fogaskerék ház	1	
035	632964-6	Állórész	1	
036	619057-6	Forgórész	1	
037	638103-6	Szénkefetartó	1	
038	193466-2	Szénkefe CB431/434	1	
039	643933-2	Tartósapka CB424-hez	2	
040	689096-0	Alkatrész/6935FD	1	
041	266170-7	Alkatrész/6935FD	1	
042	183237-5	Motorház 6918D INC. 1,7,44	1	
043	819063-3	MAKITA címke*	1	
044	263024-9	Gumicsapszeg 8270D	1	
A01	414938-7	BATTERY COVER	1	
A02	193100-4	NI-MH(2.6A) BATTERY 1234	1	
A03	824635-1	PLASTIC CARRYING CASE	1	
E01	414938-7	BATTERY COVER	1	
E05	193100-4	NI-MH(2.6A) BATTERY 1234	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6916D

