

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6991D

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	5	
002	852308-6	NAME PLATE 6991D	1	
003	416079-5	Eloremenet/hátramenet-átkapcso	1	
004	689096-0	Alkatrész/6935FD	1	
005	266170-7	Alkatrész/6935FD	1	
006	651989-1	Kapcsoló	1	
007	911143-2	Trapézfeju csavar M4x22 911143	1	
008	263024-9	Gumicsapszeg 8270D	2	
009	687085-9	Tartó rugós szorítóhoz 68708	1	
010	654169-8	Rugós szorító (-) 654169-8	1	
011	654168-0	Rugós szorító (+) 654168-0	1	
012	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	1	
013	183272-3	Ház 6991D INC. 8,42,43	1	
014	267766-7	Alkatrész /6935FD	1	
015	233273-2	COMPRESSION SPRING 25	1	
016	267175-0	Lapos Alátét 24 6914DWA	1	
017	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	24	
018	323995-3	Alkatrész /6990DWDE	1	
019	216011-7	Acélgolyó 5,6 216011-7	2	
020	324921-5	ANVIL	1	
021	261108-7	Nylon Alátét 14 6908DWA	1	
022	153778-5	Ház 6916D	1	
027	233943-3	RING SPRING 8	1	
028	265999-8	#Önmetszo csavar M4x25	4	
029	226336-1	Homlokfogaskerék 22 6908DWA	2	
030	324220-5	Tengely 6916D	1	
031	256253-1	Csapszeg 5 6908DWA/6960DWA	2	
032	267212-0	Alátét 6953	1	
033	211140-1	Golyóscsapágy 6916D	1	
034	417268-5	INTERNAL GEAR CASE	1	
035	632965-4	Alaplemez	1	
036	619056-8	Alkatrész /6990DWDE	1	
037	638103-6	Szénkefetartó	1	
038	193466-2	Szénkefe CB431/434	1	
039	643933-2	Tartósapka CB424-hez	2	
041	256176-3	Csapszeg 2,5 HR3000C/4604DW	1	
042	183272-3	Ház 6991D INC. 8,13,43	1	
043	819063-3	MAKITA címke*	1	
044	227001-5	Fogaskerék 6953	1	
A01	414938-7	BATTERY COVER	1	
A02	192595-8	HIGH CAPACITY BATTERY 91	1	
A03	824635-1	PLASTIC CARRYING CASE	1	
E01	414938-7	BATTERY COVER	1	
E03	192595-8	HIGH CAPACITY BATTERY 91	1	
E05	193099-3	NI-MH(2.6A) BATTERY 9134	1	
E07	213960-9	#O-gyuru 5	1	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6991D

