

# SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. DC24SA

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	417214-8	Záróburkolat	1	
002	231650-2	Torziós rugó	1	
003	813263-7	Címke	1	
004	417216-4	Akril csapszeg	1	
005	183275-7	Akkutöltőház	1	
		INC. 3,4		
006	638010-3	Csatlakozó egység	1	
007	638499-5	Ventillátor	1	
008	233194-8	Nyomórugó 4 233194-8	1	
009	417215-6	Zárólap	1	
010	652755-9	Biztosíték	1	
011	647306-1	Varisztor - félvezető	1	
012	667985-9	Vinil kábel 0,75-2-2,0 DC1410/	1	
013	682548-0	Kábelvédő DC9701/DC1201	1	
015	638101-0	CIRCUIT BOARD COMPLETE NEW	1	
		INC. 10,11		
016	265874-8	Önmetsző csavar M4x20	4	
017	286255-3	Sapka 13	4	

# SERVICE DRAWING

MODEL NO. DC24SA

