

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. HR3850K

| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | NOTE |
|------|----------|--|-----|------|
| 001 | 212551-3 | Tugörgos csapágy 4516 212551-3 | 1 | |
| 002 | 267057-6 | Lapos Alátét 40 HR3850 | 1 | |
| 003 | 311674-5 | Hengeres ház HR3850 | 1 | |
| 004 | 213655-4 | O-gyuru 56 HR3510/20, HM1200AN | 1 | |
| 005 | 212551-3 | Tugörgos csapágy 4516 212551-3 | 1 | |
| 006 | 253832-6 | Lapos Alátét 45 HR3850 | 1 | |
| 007 | 221347-1 | Fogaskerék 36 HR3850 | 1 | |
| 008 | 321369-2 | Dugókulcs HR3850 | 1 | |
| 009 | 412038-7 | Dugattyúgyuru 34 HR3850* | 1 | |
| 010 | 412041-8 | Belso gyuru 30 HR3850 | 1 | |
| 011 | 412038-7 | Dugattyúgyuru 34 HR3850* | 1 | |
| 012 | 341743-8 | Belso gyuru 30, 12. Számú HR38 | 1 | |
| 013 | 256029-6 | Csapszeg 8 HR3850 | 1 | |
| 015 | 416136-9 | CRANK CAP | 1 | |
| 016 | 213654-6 | O-gyuru 60 HR3850/HM0810/HM081 | 1 | |
| 017 | 312956-8 | Hajtórúd HR3520/HM0810/HM0810T | 1 | |
| 018 | 212108-0 | Tugörgos csapágy 1212 8035NB/8 | 1 | |
| 019 | 321726-4 | Forgattyús tengely HR3850 | 1 | |
| 020 | 254001-2 | Ék 4 254001-2* | 2 | |
| 021 | 962203-3 | Seeger-gyuru R-47 962203-3 | 1 | |
| 022 | 211324-1 | Golyóscsapágy 6204LLU HR3850/B | 1 | |
| 023 | 213606-7 | O-gyuru 48 213606-7 | 1 | |
| 024 | 157307-6 | Forgattyúház, komplett HR3850 INC. 23 | 1 | |
| 025 | 221689-3 | Fogaskerék 33 HR3850* | 1 | |
| 026 | 212102-2 | Tugörgos csapágy 1210 212102-2 | 1 | |
| 027 | 212359-5 | Tugörgos csapágy 2216 212359-5 | 1 | |
| 029 | 134527-9 | Csúszótengelykapcsoló (nyomaté) | 1 | |
| 034 | 253314-8 | Alátét 15 253314-8 | 1 | |
| 035 | 421689-5 | Szimering | 1 | |
| 036 | 157306-8 | Csapágyház a hajtóműháznál HR3 INC. 37,66 | 1 | |
| 037 | 263005-3 | Gumi csapszeg 6 263005-3 | 1 | |
| 038 | 961011-9 | Zárógyuru E-4 9611011-9 | 1 | |
| 040 | 212011-5 | Tugörgos csapágy 609 212011-5 | 1 | |
| 041 | 213055-8 | O-gyuru 10 HR3850/HR5000 | 1 | |
| 042 | 321727-2 | Átkapcsoló Csapszeg HR3850 | 1 | |
| 043 | 342786-3 | Tartólap HR3850/HR5000* | 1 | |
| 044 | 216002-8 | Acélgolyó 4,8 216002-8 | 1 | |
| 045 | 231317-2 | Nyomórugó 3 231317-2 | 1 | |
| 046 | 410331-3 | Átkapcsoló kar HR3850/HR5000 | 1 | |
| 047 | 941052-1 | Lapos Alátét 4 941052-1 | 1 | |
| 049 | 922126-7 | Imbuszcsavar M4x16 922126-7 | 1 | |
| 050 | 942101-7 | Rugós alátét 5 942101-7 | 2 | |
| 051 | 922212-4 | Imbuszcsavar M5x12 922212-4 | 2 | |
| 052 | 321370-7 | Dugattyú HR3850 | 1 | |
| 053 | 254231-5 | Ék 4 (új) HR3520/2220/1800/5* | 2 | |
| 054 | 152335-6 | Hengerhüvely, komplett, ékkel INC. 53 | 1 | |
| 055 | 321934-7 | Ütőszeg fúrótokmányhoz 3850K | 1 | |
| 056 | 216004-4 | Acélgolyó 7,9 HR3510/HR3520, H | 3 | |
| 057 | 213471-4 | X-gyuru 31,5 HR5000K | 1 | |
| 058 | 213419-6 | O-gyuru 30 | 1 | |
| 060 | 213604-1 | O-gyuru 50 213604-1 | 1 | |
| 061 | 331301-8 | Szerszámtartó HR3850B/HR3850 | 1 | |
| 062 | 322860-3 | Szerszámfelfogó HR3850K | 1 | |
| 065 | 922341-3 | Imbuszcsavar M6x25 922341-3 | 4 | |
| 066 | 213459-4 | O-gyuru 32 SR23, HK18, HR22/35 | 1 | |

SPARE PARTS LIST

PAGE 2

MODEL NO. HR3850K

| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | NOTE |
|------|----------|--|-----|------|
| 067 | 211109-5 | Golyóscsapágy 6201* | 1 | |
| 068 | 213160-1 | Olajtömítés 14 213160-1* | 1 | |
| 069 | 241634-2 | FAN 94 | 1 | |
| 070 | 514773-4 | Forgórész 220V HR3850/B/K INC. 69,71,72 | 1 | 220V |
| 071 | 681635-2 | Szigetelo alátét 1806B* | 1 | |
| 072 | 211087-9 | Golyóscsapágy 6200DDW 211087-9 | 1 | |
| 073 | 213406-5 | O-gyuru 30 213406-5* | 1 | |
| 074 | 410163-8 | Légtérlo lap HR3850/HM1200 | 1 | |
| 075 | 265347-1 | Állórész rögzítő hatlapú csav | 2 | |
| 076 | 528910-4 | FIELD ASS'Y 220V | 1 | 220V |
| 077 | 953106-2 | Csapszegecs 0-5 953106-2 | 4 | |
| 078 | 855545-1 | NAME PLATE HR3850K | 1 | |
| 079 | 159034-1 | Motorház HR3850/HM1200* INC. 73 | 1 | |
| 080 | 643650-4 | Szénkefetartó-sapka 6,5-13,5 (| 2 | |
| 081 | 181048-2 | Szénkefe, CB-155, önkioldó* | 1 | |
| 082 | 284055-5 | Motorház hátsó burkolata HR38/ | 1 | |
| 083 | 942101-7 | Rugós alátét 5 942101-7 | 2 | |
| 084 | 922221-3 | Imbuszcsavar M5x16 922221-3* | 2 | |
| 085 | 922376-4 | Imbuszcsavar M6x55* | 4 | |
| 087 | 941151-9 | Lapos Alátét 6 941151-9* | 4 | |
| 088 | 931302-2 | Hatlapú anya M6 931302-2 | 1 | |
| 089 | 942151-2 | Rugós alátét 6 942151-2* | 1 | |
| 090 | 941151-9 | Lapos Alátét 6 941151-9* | 1 | |
| 091 | 911243-8 | Trapézfeju csavar M5x25 911243 | 2 | |
| 093 | 182077-8 | Kapcsolóház-garnitúra INC. 104 | 1 | |
| 094 | 911129-6 | PAN HEAD SCREW M4x16 | 1 | |
| 095 | 421265-5 | Gumi porvédő sapka kapcsolóhoz | 1 | |
| 096 | 273472-4 | GRIP 32 | 1 | |
| 097 | 924321-5 | Szárnyas csavar M6x18 924321-5 | 1 | |
| 098 | 261049-7 | Gumi Alátét 5,5 HR3510/HR3520 | 2 | |
| 099 | 164543-7 | Fogantyútartó kengyel HR3510/H | 1 | |
| 100 | 164572-0 | Fogantyútartó HR3850 | 1 | |
| 101 | 922316-2 | Imbuszcsavar M6x14 922316-2 | 2 | |
| 103 | 343754-9 | Fogantyú-alaplemez HR5000 | 2 | |
| 104 | 182077-8 | Kapcsolóház-garnitúra INC. 93 | 1 | |
| 105 | 321210-9 | Fogantyú-csap HM1200/HM0810/T/ | 1 | |
| 106 | 682540-6 | Kábelvédő 9,3-90 682540-6* | 1 | |
| 107 | 665883-1 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-5.0 | 1 | |
| 108 | 687031-2 | Kábel-feszültségmentesítő | 1 | |
| 109 | 911133-5 | Trapézfeju csavar M4x18 911133 | 2 | |
| 110 | 265914-2 | Imbuszcsavar M6x25 HM1200B/HM | 2 | |
| 112 | 651145-3 | Kapcsoló CSD-H-MS HR3520, HM1* | 1 | |
| 113 | 645253-0 | Zajszuro kondenzátor 645253-0* | 1 | |
| 114 | 231375-8 | Nyomórugó 15 HR3850B* | 1 | |
| 115 | 265321-9 | Hatlapú csavar M8x12 HR3850B | 1 | |
| 118 | 262051-3 | Gumi gyuru 9 HM1200B/HM0810T | 2 | |
| 119 | 262052-1 | Gumi gyuru 9 HM1200B/HM0810T | 2 | |
| 120 | 257636-8 | Hüvely 6 HM1200B/HM0810T* | 2 | |
| 121 | 819063-3 | MAKITA címke* | 2 | |
| 400 | 150582-3 | PLASTIC CARRYING CASE CO | 1 | |
| 401 | 321248-4 | Mélységmérő vezetősín 370 mm | 1 | |
| 403 | 783202-0 | HEX. WRENCH 4 | 1 | |
| 405 | 835258-0 | INNER CASE | 1 | |

SERVICE DRAWING

MODEL NO. HR3850K

